

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Меры предосторожности перед укладкой

Перед тем как приступить к укладке, внимательно осмотрите ковровое покрытие. Убедитесь, что качество, цвет и размер соответствуют Вашему заказу. Проверьте все рулоны и куски на предмет целостности и отсутствия брака.

Перед укладкой ковровое покрытие должно акклиматизироваться по крайней мере в течение 24 часов в данном помещении.

Основание пола

Основание пола должно быть чистым, ровным, гладким и сухим. Best Wool Carpets рекомендует всегда использовать подложку под ковролин. Подложка повышает уровень комфорта и продлевает жизнь коврового покрытия. Подложка должна обладать эластичностью и способностью сохранять свою форму.

Обрезка, растяжка и приклеивание

Для создания идеальных швов необходимо обрезать края коврового покрытия. Необходимо укладывать все полотна в одном направлении ворса, иначе создается впечатление, что полотна имеют разные тона. Мы рекомендуем укладывать ковровое покрытие методом растяжки. В больших помещениях можно использовать дополнительные грипперы. При использовании метода приклеивания, нужно приклеить ковровое покрытие по всей площади.

Для порезки ковровых покрытий, имеющих выраженные продольные полосы, необходимо начать резку с верхнего края между рядами ворса. Все остальные ковровые покрытия можно разрезать с обратной стороны, не повредив ворс. Поперечные швы не смотрятся красиво, поэтому их нужно по возможности избегать.

Примечание!

- Мы рекомендуем использовать защитные накладки на колёсики стульев, чтобы не повредить ковровое покрытие.
- Избегайте двойных разрезов краев ковровых покрытий. Такие кромки рано поддаются износу.
- Используйте по возможности больше подложки. Это позволит повысить уровень комфорта и продлить срок службы коврового покрытия.
- Всегда укладывайте разные полотна коврового покрытия в одном направлении ворса во избежание появления разнотона.
- Ковровые покрытия из разных производственных партий никогда не будут одинаковыми по цвету. Избегайте использования ковровых покрытий из разных производственных партий.
- Очень трудно удалить строительный мусор с ковровых покрытий. Обязательно покрывайте ковровые покрытия защитным материалом во время строительных работ.
- Избегайте чрезмерно низких или высоких уровней влажности воздуха. Идеальная влажность воздуха составляет от 40 до 60%.